

## **COMO INSTALAR PAINEL DE MADEIRA**

***É indispensável que a instalação seja feita por um instalador de painel de madeira experiente.***

Antes de começar faz-se necessária a inspeção do material recebido, dentro de critérios razoáveis, sabendo que em madeira podem ocorrer alguns defeitos naturais. Qualquer problema que exceda o razoável, favor entrar em contato com o vendedor.

Uma margem de 5 a 10% de perda do produto deve ser considerada na hora da compra, devido a cortes.

Deixar próximo às paredes um espaço para a dilatação natural da madeira de no mínimo 1cm.

### **Instalando painel de madeira (atenção para diferenças entre instalação de painel interno e externo):**

- Limpar a área a ser instalado o painel, deixando a mesma livre de poeira e deformações.
- Passar cola (PUR 501 ou semelhante – de secagem rápida) no verso das ripas de estrutura do painel e pinar na parede, para facilitar na hora de parafusar; colocar a estrutura perpendicular ao sentido a ser usado as peças do painel.
- Parafusar estas ripas da estrutura na parede de modo que fiquem firme e com distância máxima entre elas de 40cm, ou seja, 40 cm de eixo a eixo de fixação.
- Caso necessário colocar um isolante na parede.
- Cortar as régua conforme medida necessária.
- Nosso painel vai com macho e fêmea de ponta, mas as régua devem ser cortadas em caso de algum defeito ou necessidade de melhor encaixe ou ajuste nos tamanhos das mesmas.
- Deixar próximo às paredes um espaço para a dilatação natural da madeira de no mínimo 1cm.
- Se necessário usar martelo de borracha para encaixar bem as régua antes de fixá-las.
- Pinar com pino “T” (somente no painel interno) ou **parafusar (painel interno e externo)** as régua sobre as ripas de fixação.
- O uso de cola PUR 501 ou semelhante no local da fixação também é importante, no caso de fixação com pino “T”.
- **Nos encaixes das peças: macho e fêmea ou encaixe “Z”; usar o parafuso sempre, tanto no painel interno como no painel externo para maior fixação.**
- **Conforme as larguras das régua, mesmo no uso interno, o ideal é o uso de parafusos também nas faces - fixar a cada 40cm, ou seja, 40cm de eixo a eixo de fixação. Fixar de maneira que as peças não fiquem soltas, nem com pontas soltas, pois a madeira pode torcer ou soltar.**
- **Fixar com parafusos as pontas das régua.** No caso de encaixes nas pontas das peças, também fixar nos dois lados, ou seja, nas duas pontas de emendas no painel para maior estabilidade. Cuidar para que as emendas fiquem sobre as ripas de fixação.
- **IMPORTANTE: Em caso de painel externo é necessário usar o Falso Ripado com encaixe Z (verificar manual específico de instalação), deixando espaço para dilatação entre as régua na frente e atrás, para que elas não se encostem. Nosso falso ripado vai com um bit frontal para dilatação e para fixar no verso da régua, temos um plug espaçador.**

Nossas peças vão selecionadas, mas caso encontre-se algum defeito, favor descartar o pedaço, ou no caso de peça inteira, pedir a substituição, para não comprometer a qualidade do painel.

***Qualquer outra dúvida estamos à disposição. Não nos responsabilizamos pela instalação – essas dicas são para auxiliar; porém o mais importante, é contratar um profissional especializado.***