

## **DECK - conservação, limpeza e manutenção**

### **CONSERVAÇÃO:**

Cuidado com pequenas pedras ou grãos aderidos aos calçados podem riscar ou marcar a madeira.

Vasos de plantas devem ser colocados com pratos plásticos impermeáveis, para não passar umidade para a madeira, e periodicamente devem ser mudados de lugar para evitar a condensação da água na parte inferior do prato.

Cuidar para não arrastar móveis e cadeiras pesados (de ferro, ou madeira), para evitar riscos no deck.

Líquidos que possam manchar, derramados por acidente, devem ser enxutos imediatamente evitando a penetração na madeira.

Limpar imediatamente também no caso de urina de animais.

**Produtos com álcool, acetona, solventes, querosene entre outros, podem danificar a pintura.**

Como o deck é de madeira maciça, pequenas marcas feitas por objetos com pequenas áreas e muita tensão, como saltos, pés de mesas pontiagudos, escadas de metal, podem deixar marcas, isso é natural do piso e não tem conserto.

**Áreas com muita exposição ao sol, podem sofrer alteração de cor e dilatação diferente em relação às menos expostas.**

**A madeira de Árvores Coníferas, como o Pinus Elliotti, tem como uma das características, apresentarem fissuras, as quais aumentarão, quando expostas ao sol e chuva.**

### **LIMPEZA:**

Remover toda a sujeira com vassoura macia ou soprador.

Lavar com mangueira, e se preciso detergente neutro, enxaguando bem para retirar todo o detergente. Se necessário, esfregar somente com vassouras ou escovas sempre macias.

Caso queira usar uma lavadora de alta pressão, cuidar para que o jato esteja bem aberto e longe da régua do deck, pois a força da água destas lavadoras pode arrebatar a madeira e até marcá-las, inclusive tirando um pouco do Stein.

### **MANUTENÇÃO:**

O DECK da Monte Claro Madeiras é pintado com o Stein à base d'água da Sayerlack num processo que penetra na madeira e não cria película. Com sol e chuva, a cor altera e desbota, mantendo um pouco da coloração no veio mais macio da madeira. A manutenção é fácil; pois como não cria película, somente lavando bem e esperando secar, pode-se passar o Stein novamente, respeitando as instruções de uso do produto. Porém é importante lembrar que a madeira sofre fotodegradação e queima ao sol, ou seja, sofre oxidação, alterando a cor da madeira. Portanto como o Stein que trabalhamos não é opaco, a cor vai sofrer alteração na reaplicação devido a madeira estar oxidada.

Nossa proposta sempre foi uma pintura mais natural possível, valorizando o efeito do envelhecimento da madeira, favorecendo-se desse processo natural de oxidação a longo prazo.